



Transfergerät – PC-Schnittstelle:

Das Transfergerät ist ausgestattet mit einer RS232 Schnittstelle zum PC. Für den Fall, dass der PC oder das Notebook über keine RS232 Schnittstelle verfügt, kann alternativ ein USB-zu-seriell-Adapter verwendet werden.

Allgemein sind FTDI-Chipsätze in den USB-zu-seriell-Adaptern Prolific-Chipsätzen vorzuziehen.

SECCOR kann auf Wunsch einen geeigneten Adapter liefern.

Folgende USB-zu-seriell-Adapter der Firmen Mcab oder Digitus werden **nicht** unterstützt:

- a. Vid_067b&Pid_2303&Rev_0300
- b. Vid_067b&Pid_2303&Rev_0400
- c. Vid_067b&Pid_2303